



Vor dem Aufbau eines **ROLLERSTOP** Ständers empfehlen wir, diese Hinweise zu beachten.

- Zählen Sie unter idealen Wetterbedingungen oder durch eine Umfrage den zu erwartenden Parkplatzbedarf fest.
- Planen Sie mögliche Erweiterungen der Stellplätze mit ein. Das vereinfacht später den Anbau weiterer Module und verhindert Mehrarbeit durch Entfernen und Neubefestigen der vorhandenen Stellplätze.  
Erfahrungsgemäß steigt die Zahl der Rollerfahrer durch das Angebot sicherer Abstellplätze.
- Beobachten Sie typische Fußwege im Bereich der Rollerstände: nicht nur die Ständer, auch die Trittbretter der geparkten Roller dürfen nicht „im Weg“ stehen. Besonderes Augenmerk gilt Flucht- und Rettungswegen oder weniger frequentierten Neben- und Notausgängen.
- Planen Sie um die Rollerstände genug Manövrierebereich sowie Zu- und Abgänge.
- Durch das modulare Bausystem können Rollerstände harmonisch in bestehende Raumordnungskonzepte integriert werden. Widmen Sie auch dem optischen Aspekt etwas Augenmerk, so kommt zum praktischen Nutzen auch ein schönes Gesamtbild.
- Zur Wahl der passenden Montageform ist unbedingt der Untergrund zu bewerten. Holen Sie sich möglichst Informationen über die Beschaffenheit des Boden- bzw. Wand-Materials und eventuell vorhandene Pläne über Leitungsführungen ein.
- Wandmontage:  
Bei neuen Betonmauern ist eine Montage an der Wand mit entsprechenden Dübeln und Schrauben kein Problem. Besondere Aufmerksamkeit gilt allerdings Altbestand und renovierten Untergründen. Wenn Fassaden z. B. wärmetechnisch saniert wurden, ist mit nicht tragenden Schichten zu rechnen. Abhängig von der Stärke des Isoliermaterials kann eine Wandmontage geplant werden. Hier ist z. B. eine Fixierung durch Einkleben von Gewindestangen mit speziellem Baukleber eine Alternative.





- **Bodenmontage:**  
Nicht jeder Bodenbelag ist zum Aufdübeln geeignet. Achten Sie besonders auf Asphalt oder lose (im Sandbett) verlegte Bodenplatten. Letztere sind nicht nur mühsam zu bearbeiten (Sprunggefahr), sondern halten einer Hebelwirkung durch die geparkten Roller nicht stand.
- Grundsätzlich dienen die Rollerständer dem Abstellen von (Tret-) Rollern. Außerdem können die Roller gegen Diebstahl gesichert werden. Leider muss auf möglichen Missbrauch hingewiesen werden. Daher sollte die Montage so geplant werden, dass ein Rollerständer zumindest einfachem Daraufsitzen oder –steigen standhält.
- In Reihe angeordnete Ständermodule werden idealerweise im Abstand von 10 cm aufgestellt. Das entspricht auch dem Abstand von zwei Stellplätzen auf einem Modul. So können die jeweiligen Endplätze gut genutzt werden und es ergibt sich ein einheitliches Bild.  
Zur Auflockerung empfiehlt sich nach jeweils zwei in Reihe angeordneten Modulen ein Zwischenraum von 1,0 m bis 1,2 m zu den nächsten Modulen.

Einige Maße als Richtwert für die Planung.

Produkte	Maße	Manövrierbereich
Tretroller (Länge)	ca. 80 cm	
1x Modul4 mit 4 geparkten Rollern	72 x 80 cm	mind. 70 cm
1x Modul8 mit 8 geparkten Rollern	144 x 80 cm	mind. 70 cm
2x Modul4 an T-Stehern oder Doppelbodenstehern mit 8 geparkten Rollern.	72 x 150 cm	mind. 70 cm an jeder Seite
2x Modul8 an T-Stehern oder Doppelbodenstehern mit 16 geparkten Rollern.	144 x 150 cm	mind. 70 cm an jeder Seite

Diese Erläuterungen erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit.

Das **ROLLERSTOP** System ist patentrechtlich geschützt. Alle Angaben sind vertraulich zu behandeln. ROLLERSTOP ist eine eingetragene Marke der ROLLERSTOP e.U., Katharina Scichilone, Wien. Text von [www.rollerstop.at](http://www.rollerstop.at) übernommen und erweitert.

